



multimedia keys

F1 F2 F3 F4
   

F5 F6 F7 F8
   

F9 F10 F11 F12
   

ENGLISH

Fn+F1 Multimedia
Fn+F2 Volume down
Fn+F3 Volume up
Fn+F4 Mute
Fn+F5 Previous
Fn+F6 Next
Fn+F7 Play/Pause
Fn+F8 Stop
Fn+F9 Internet
Fn+F10 Mail
Fn+F11 My PC
Fn+F12 www favourite

ITALIANO

Fn+F1 Multimedia
Fn+F2 Volume giù
Fn+F3 Volume alto
Fn+F4 Mute
Fn+F5 Precedente
Fn+F6 Next
Fn+F7 Play / Pausa
Fn+F8 Stop
Fn+F9 Internet
Fn+F10 e-mail
Fn+F11 Il mio PC
Fn+F12 Preferiti su www

ČEŠTINA

Fn+F1 Multimedia
Fn+F2 Snížit hlasitost
Fn+F3 Zvýšit hlasitost
Fn+F4 Ztlumit
Fn+F5 Předchozí
Fn+F6 Další
Fn+F7 Přehrát/pozastavit
Fn+F8 Stop
Fn+F9 Internet
Fn+F10 Pošta
Fn+F11 Můj PC
Fn+F12 www oblíbené

FRANÇAIS

Fn+F1 Multimédia
Fn+F2 Baisser le volume
Fn+F3 Monter le volume
Fn+F4 Silence
Fn+F5 Précédente
Fn+F6 Next
Fn+F7 Lecture/Pause
Fn+F8 Stop
Fn+F9 Internet
Fn+F10 Courrier électronique
Fn+F11 Mon PC
Fn+F12 Favoris www

PORTUGUÊS

Fn+F1 Multimídia
Fn+F2 Volume baixo
Fn+F3 Volume alto
Fn+F4 Mudo
Fn+F5 Anterior
Fn+F6 Next
Fn+F7 Reproduzir/Pausa
Fn+F8 Stop
Fn+F9 Internet
Fn+F10 Correio eletrônico
Fn+F11 O meu PC
Fn+F12 Favoritos www

SLOVENČINA

Fn+F1 Multimediale
Fn+F2 Znižiti glasnost
Fn+F3 Zvišiti glasnost
Fn+F4 Stlmiti
Fn+F5 Spät
Fn+F6 Dalej
Fn+F7 Prehravat/Pozastavit
Fn+F8 Stop
Fn+F9 Internet
Fn+F10 Mail
Fn+F11 Moj PC
Fn+F12 www favourite

ESPAÑOL

Fn+F1 Multimedia
Fn+F2 Bajar volumen
Fn+F3 Subir volumen
Fn+F4 Silencio
Fn+F5 Anterior
Fn+F6 Next
Fn+F7 Reproducir/Pausa
Fn+F8 Stop
Fn+F9 Internet
Fn+F10 Correo
Fn+F11 Mi PC
Fn+F12 Favoritos www

POLSKI

Fn+F1 Multimediałny
Fn+F2 Zmniejszenie głośności
Fn+F3 Zwiększenie głośności
Fn+F4 Niemy
Fn+F5 Poprzednia
Fn+F6 Next
Fn+F7 Odtwarzaj/Zatrzymaj
Fn+F8 Stop
Fn+F9 Internet
Fn+F10 Wiadomości
Fn+F11 Mój komputer
Fn+F12 Ulubione strony www

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Fn+F1 Πολυμέσα
Fn+F2 Μείωση έντασης
Fn+F3 Αύξηση έντασης
Fn+F4 άφηνος
Fn+F5 Προηγούμενο
Fn+F6 Επόμενο
Fn+F7 Αναπαύση/παύση
Fn+F8 Stop
Fn+F9 διαδίκτυο
Fn+F10 Ταχυδρομείο
Fn+F11 PC μου
Fn+F12 Αγαπημένη πηληκτρο

DEUTSCH

Fn+F1 Medienverbund
Fn+F2 Lautstärke verringern
Fn+F3 Lautstärke erhöhen
Fn+F4 Stumm
Fn+F5 Voriger
Fn+F6 Next
Fn+F7 Wiedergabe / Pause
Fn+F8 Stop
Fn+F9 Internet
Fn+F10 Mailen
Fn+F11 Mein PC
Fn+F12 www Favorite

NEDERLANDS

Fn+F1 Multimedia
Fn+F2 Volume omlaag
Fn+F3 Volume omhoog
Fn+F4 Dempen
Fn+F5 Vorige
Fn+F6 Volgende
Fn+F7 Afspelelen/Pauze
Fn+F8 Stop
Fn+F9 Internet
Fn+F10 Mail
Fn+F11 Mijn computer
Fn+F12 www favoriet

DPI

Press 3-5 sec

800
1200
1600



Press both the left and right buttons simultaneously for three to five seconds to change DPI